
# **Panasonic**®



# 取扱説明書

パーソナル MD システム

品番 RX-MDX81



このたびは、パーソナル MD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- で使用の前に「安全上ので注意」(4~6ページ)を必ず お読みください。
- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。





上手に使って上手に節電)

保証書別添付

RQT7127-7S

## すばやくMDに録音 F30ページ

高速録音を使えば、短時間で録音できます。



## 大好きなMDを **648ページ** もう一枚

ポータブルMDから本機のMDに録音できます。



## ラジオ講座も忘れず録音 (〒45ページ)

予約した時間に録音できる"留守録タイマー"が便利です。



## 車でMDを再生

国24ページ


カーオーディオが MD**LP** に対応しているか ご確認ください。



## 電源「切」時の表示部の変化について

電源を切っても、表示部が自動的に点灯して変化します。(デモ機能)





### デモ機能を「切」にするには



デモ機能動作中に

"DEMO OFF" と表示するまで 押し続ける

## DEMO OFF

本機の時計を合わせる (➡ 42 ページ)と、デモ機能は自動的に「切」になります。

		_
てかニモ	安全上のご注意4	. \
確認	付属品の確認6	; \
ع	リモコンの準備6	; \
準備	接続と設置7	,
— NH3	各部のなまえ8	}
	CD を聞く10	
	MD を聞く12	١ ١
	MD の聞きかた	/
	グループで聞く (グループプレイ)14	_
	曲を探して聞く (タイトルサーチ/イントロスキャン)15	í
再生	CD/MD の聞きかた	
TTI	好みの曲を予約順に聞く(プログラムプレイ)	
	再生をくり返す(リピートプレイ)17	
	順不同に聞く(ランダムプレイ)17	
	テープを聞く18	
	ラジオを聞く20	
	放送局を記憶させて聞く22	$\overline{}$
	CD を MD に録音する (シンクロ録音)24	
	CD をテープに録音する26	
	ラジオを録音する28	}
· <del>全</del> 是 - 工工	テープまたは MD を録音する29	
<b>野村</b>	高速録音する30 1 曲をねらい録りする(1-RÉC)31	1
	1 曲をねらい録りする (1-REC)31	
	丸録りする(ẨUTÒ ŘĚĆ)32	<u>!</u>
	好みの数曲を予約して録音する33	}
	MD を編集する	
	曲をグループにまとめる34	-
	1 曲を 2 つに分ける (ディバイド)35	;
	2 曲をつなぐ (コンバイン)35	;
	曲を移動する(ムーブ)36	
	曲を消す(トラックイレース/オールイレース)	
	MD にタイトルを付ける38	,
	タイマーを使う	
もっと	時計を合わせる42 おめざめタイマーを使う43	
	アラームタイマーを使う43	
使いこなす	ョー・カライマーを使う	
	おやすみタイマーを使う46	;
	電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ)46	;
	音質・音場効果/便利な機能47	,
	別売り機器を使う	
	別売り機器をつなぐ48	
	MD ネットワークで MD から MD に録音49	
	別売り機器から MD・テープに録音49	
	マイクを使う50	
	MD/CD/テープについて51・52	
	保管/お手入れ/著作権について52・53	}
+.1	主な仕様53	}
もし	Q & A(よくあるご質問)54	
必要なとき	こんな表示が出たら55	
ど女でして	故障かな!?56	1
	保証とアフターサービス58 まくいん	

確認と準備 再生 録音

使いこなす **必要なとき** 

#### 必ずお守りください) :上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをし たときに生じる危害や損害の程度を、次 の表示で区分し、説明しています。



**荷女₄★** この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ● 負う可能性または物的損害 **注意** のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

## 電源コードについて

## 電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。」



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ
- 抜いてください。 コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使いか たや、交流 100 V以 外での使用はしない





● たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

## 電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

## 雷について

雷が鳴ったら、アンテ ナ・機器やプラグに触れ ない







● 感電の恐れがあります。

## 電源プラグのほこり等 は定期的にとる





● プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になり ます。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。

## ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

## もし異常が起こったら

異常があったときは電 源プラグを抜く



を抜く

- 機器内部に金 属や水、異物 が入ったとき
- 電源プラグ 煙や異臭、異 音が出たり、 落下、破損し たとき
- そのまま使用すると、火災 や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

### ご使用について

### 機器の上にものを載せ ない





● 機器内に入った場合、火災 や感電の原因になります。

## 機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

### 分解、改造したりしない



- 内部には電圧の 高い部分があり、 感電の原因にな ります。
- 内部の点検や修 理は、販売店へ ご依頼ください。

# 注意

## 設置について

### 放熱を妨げない





- 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。
- 後面の放熱孔をふさがな いよう、ご注意ください。

## 異常に温度が高くなると ころに置かない



- 機器表面や部品が劣化す るほか、火災の原因にな ることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内 や直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。

## 油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



● 電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

## 不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、 倒れたりして、け がの原因になるこ とがあります。

## 電池について

## 電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中 へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 長期間使用しないときは、取り出して おいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれによ り、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相 談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗 い流してください。

確認と準備

必ずお守りください

## **安全上のご注意** (つづき)

# **企 注意**

### で使用について

## ひび割れ、変形したディスクやハート型 などの特殊形状のディスクは使わない



- 高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスク も同様に危険ですので使用しな いでください。

### コードを接続した状態で移動しない






- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

## アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





● アンテナがものに引っかかったり、当たったりして、けがの原因になることがあります。

## 機器に乗らない





- 破損して、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

### ヘッドホン使用時は、音量を上げす ぎない



■ 耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

# 付属品の確認

□ AM ループアンテナ......1 本 (品番 GOZZ00002036)



□ 電源コード......1 本 (品番 RJA0012-K)



□ リモコン.....1 コ (品番 EUR7711090)



□ リモコン用単3形乾電池......2本




- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご 相談ください。
  - カッコ()内は、買い替え時の品番です。
- 付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

## リモコンの準備

#### 乾電池(付属)の入れ方

リモコンのうら面 単3形乾電池 全本(付属) ・ ② 本(付属) ・ ② 本(付属)


#### リモコンの使い方



#### ■使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。

### 家庭用コンセントで使います。電池では使えません。



## 本機を設置する

本機を聞きやすく、表示が見やすい位置にします。

- ◆ 本機の向きを上方向(約 15°)に調節できます。
- オペレーションステージは本機に連動して傾きます。


#### 本機の角度を調節するには


両手で本機上面(後部または前部)をゆっくりと 押してください。

調節時にオペレーションステージ付近に手を おかれますと指などをはさむ恐れがあります。

#### お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないでくださ い。






メニュー選択時は音量を調節できません。 音量を調節するときは、[■]を押して、メニュ

ーを解除してください。

## リモコン




確認と進備

● マルチJOGの使い方

## CD を聞く

はじめて CD を使用する場合は、52ページ「CD について」をお読みください。



再牛



### 押して 電源を入れる



①押して CD ふたを開け

CD を入れる


②ふたを閉じる





押す

1曲目から再生します。





途中で止める

停止すると総曲数、総再生時間が 表示されます。

68:25 CD 14 総曲数 総再生時間

一時停止する



押す

再開するには、もう 一度押す。


曲を前後に とび越す (スキップ)



早送り/早戻し する (サーチ)



再生中または -時停止中に 押し続ける



残り時間など の情報を見る

リモコン

DISPLAY 押す

押すたびに、表示部の表示が切り 換わります。

CD を取り出す



停止中に

押す

CD ふたが開きま す。

#### お願い


- CD を入れて CD ふたを閉めた直後や、再生中、一時 停止中に、CD ふたを開けないでください。CD が ターンテーブルから外れて、CD に傷がつく恐れがあ
- CD ふたを開けるときは、ハンドルを倒した状態で開 けてください。

#### お知らせ

すでに CD が入っているときには、手順 3 から行うと、 自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチ プレイ)


## MD を聞く

はじめて MD を使用する場合は、51 ページ 「MD について」をお読みください。





押して 電源を入れる



録音済み MD を 入れる

MD を押し込むと自動的に引き 込まれます。



押す 1曲目から再生します。



途中で止める

停止すると総曲数、総再生時間 が表示されます。

押す

68:25 MD 14 総再生時間 総曲数

一時停止する



押す

再開するには、もう 一度押す。

曲を前後に とび越す (スキップ)



早送り/早戻し する (サーチ)



再生中または -時停止中に 押し続ける



(ダイレクトプレイ)

リモコン

(例: 24)

!"# 力ABC 夕GHI **2**10 → **2** → **4** 

● 曲番 100 以上を選ぶには (例: 235)

!"# カABC サDEF ナJKL  $\Rightarrow ( \geq 10 \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (5)$ 

残り時間など の情報を見る

リモコン



押す

押すたびに、表示部の表示が切 り換わります。

**MDを取り出す** ■ **押す** 

#### お知らせ

● 他の機器で長時間モノラル録音した MD の曲を、本機 で再生すると "MONO" が点灯します。

MONO MD 1 1:58


● すでに MD が入っているときには、手順 **3** から行う と、自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワン タッチプレイ)

再生

## MD の聞きかた

## 共通の準備

押して"MD"を選ぶ。



## **グループで聞く** (グループプレイ)

**まず、曲をグループにまとめます**。(**→** 34 ページ)

**1 つのグループだけ聞く**: GROUP

1 つのグループをくり返す: GROUP REPEAT





押す

再生が始まります。

#### グループプレイ

#### 解除する

停止中に、[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。

**グループを前後にとび越す(グループスキップ)** [► ♥ GROUP] または [► ► GROUP ^] を押して、 聞きたいグループを選ぶ。

## <mark>タイトルで曲を探して聞く</mark>(タイトルサーチ)

検索に使えるのは、カタカナ、アルファベッ ト、数字、記号です。(最大 13 文字まで)

## TITLE 停止中に押す SEARCH

## TITLE SEARCH

タイトル入力画面になります。

**タイトルを入力する(⇒** 41 ページ)

大文字、小文字やスペースなどは区別して検 索されるので正確に入力します。

例:「ナツ ベスト」

ナリーヘキスト

正確なタイトルがわからないときは、1文 字からでも検索できます。

**ENTER** 

押す

検索が始まります。

#### SEARCH & TITLE



該当する曲が見つかると

12 FIND ナリーヘキスト



#### さらに曲を探すとき



押す

前または次の候補の曲を検 索します。



押す

検索した曲から再生します。

#### タイトルサーチ

#### 途中で解除する

[■]を押す。

#### お知らせ

- 検索できるのはタイトルの先頭から31 文字目までで
- 前回入力したタイトルは記憶されています。不要なタ イトルは、[DEL PGM/CLEAR]を押して消し、新 しいタイトルを入力します。
- プログラム、ランダムプレイ設定中(➡ 16、17ペ ージ) は "ERROR" が表示され、タイトルサーチでき ません。

## イントロで曲を探して聞く(イントロスキャン)

各グループの先頭曲を約 10 秒間順番に再生 します。



GROUP

#### 停止中に押す

先頭曲の再生が始まります。 MD をグループ編集していないと きは "NO GROUP" と表示し、元 の表示に戻ります。

GROUP : SCAN



#### 押す

スキャンしている位置から再生し ます。

グタイ ルイン Iトト プルロ ででで 聞曲曲 くをを ルっ プ間間 レダイ イイン ルロ

#### イントロスキャン

#### 途中で解除する

「■] を押す。

#### 前後のグループのイントロを聞く

[I◀◀ ∨ GROUP] または [▶▶ GROUP ∧] を押す。

#### お知らせ

プログラム、ランダムプレイ設定中(→ 16、17ペー ジ)は "ERROR" が表示され、スキャンできません。


ーキ

チャ

# CD/MD の聞きかた

## 共通の準備

**押して"CD"または"MD"を選ぶ。** 







## 好みの曲を予約順に聞く (プログラムプレイ)

最大24曲まで予約できます。







#### プログラムプレイ

#### 途中で止める

[■]を押す。(予約内容は保持されます)

#### 解除する

停止中に、[DEL PGM/CLEAR]を押す。

- ●ディスクを取り出したときも解除されます。
- CD では、停電、電源プラグを外したときも解除されます。

#### 予約内容を確認する

停止中に、[-/★ REW/ ▲]または[**>→**/+ ▲ /FF]を押す。

押すたびに、曲番と予約順が表示されます。

#### 予約を追加する

"PROGRAM"と表示している停止中に、数字ボタンを押して曲番を選ぶ。

#### 予約の途中で

● "PROGRAM FULL" と表示したら

予約曲数が 24 曲を超えたことを示しています。これ 以上は予約できません。

• "--:--"と表示したら

予約時間が250分に達したことを示しています。ただし、続けて予約できます。

#### お知らせ

CDでのサーチは、再生中の曲の中のみです。

## 再生をくり返す (リピートプレイ)

1 曲をくり返す: Track refeat 全曲をくり返す: ĨAĪLL̈́ ŘEÞĒAŤ

PI AY 停止中に押して MODE "TRACK REPEAT" または "ALL REPEAT"を選ぶ 例:MD 1-0 MD 1 🗀 46:32 1曲 TRACK REPEAT

> 10 MD 46:32 全曲 Дί REPEAT

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT (1- **い**) (८) ↓ GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

(2)

• "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグル ープ編集している MD でのみ表示されます。



#### リピートプレイ

#### 解除する

[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。

#### 再生中でも操作できます

再生中に、手順 1 の操作をする。

TRACK REPEAT では、聞いている曲がくり返し再生されます。

#### 好みの数曲をくり返すには(プログラムリピート)

- ① プログラムプレイで再生を始める。(➡ 左ページ)
- ② [PLAY MODE] を押して "ALL REPEAT" を選ぶ。

#### 本機で操作する

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して "PLAY MODE" を選び [ENTER] を押す。 ③ マルチ JOG を回して "TRACK REPEAT" または 'ALL REPEAT" を選び [ENTER] を押す。
- ④ 1 曲をくり返す場合のみ: [◄◄/REW/-] または[+/FF/▶▶] (TRACK REPEAT) を押して曲番を選ぶ。
- ⑤ [►/II CD] または [►/II MD] を押す。 再生中に行う場合は、手順 ④、⑤ は不要です。

#### 解除する

上記手順①~②の後、手順③で"OFF"を選び[ENTER] を押す。

## 順不同に聞く (ランダムプレイ)

各曲を1回ずつ順不同に再生します。



押す CD ▶/II 再生が始まります。 または

#### ランダムプレイ

#### 解除する

停止中に、[PLAY MODE]を押して "OFF"を選ぶ。

#### お知らせ

- ランダムプレイ中は、前の曲にスキップできません。
- サーチは、再生中の曲の中のみです。
- プログラムプレイと同時にはできません。
- ランダムプレイ中は、リピートプレイはできません。

#### ( 本機で操作する

- ① 停止中に [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して "PLAY MODE" を選び [ENTER] を押す。
- ③マルチ JOG を回して "RANDOM" を選び [ENTER] を押す。
- ④ [▶/┃┃ CD] または [▶/┃┃ MD] を押す。

#### 解除する

停止中に、上記手順①~②の後、手順③で "OFF" を選 び [ENTER] を押す。


好再順 み生不 のを同 曲くに をり聞 予返ぐ 約する に **ノログラムプレ,** ノレイ)

イ

## テープを聞く

はじめてテープを使用する場合は、52ページ「テープについて」をお読みください。 再生できるテープ(テープの種類は自動的に判別されます)

NORMAL POSITION/TYPE I	0
HIGH POSITION/TYPE II	0
METAL POSITION/TYPE IV	0




テープのたるみを取る。





押して

## 雷源を入れる



## テープを入れる

- 必ず電源を入れてからテープを挿入してください。
- テープの再生面は自動的に上の面 "▶" になります。

曲を前後にとび越す

聞いている曲の頭



押す

再生が始まります。 ▶:上の面から再生

**■**:下の面から再生



デーブ ブログラム センサー (Tape Program Sensor-TPS 機能)

(次曲方向9曲、前曲方向8曲までとび越し可能)

再生中に

途中で止める



押す

PLAY MODE 押す 押すたびに を選ぶ

片面だけ再生して自動停止

⇒) (BOTH WAYS): 上の面 → 下の面を再生して 自動停止

(

(REPEAT): 両面をくり返し再生

早送り/巻戻し

リモコン

する



停止中に 押す

テープカウンター をリセットする



押す

テープを取り 出す

リモコン



#### 8曲目 前の曲 次の曲2曲目 9曲目 曲間(無音部)をとばして聞く (ブランクスキップ)



"B.SKIP PLAY" と表示されるまで 押し続ける

押す(とび越す曲数分)

再生位置

TAPE - B SKIP

B.SKIP PLAY

または

〕押し続けるたびに

リモコン B.SKIP PLAY ↔ B.SKIP OFF (解除)

#### 本機でリバースモードを選ぶ

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して、"PLAY MODE"を選び、 [ENTER] を押す。
- ③ マルチ JOG を回して、"ONE WAY"、"BOTH WAYS" または "REPEAT" を選び、[ENTER] を押す。

#### |お知らせ|

#### TPS 機能:

TPS 機能は、曲間の約 4 秒間の無音部を検出して働く ため、以下のような場合、正しく動作しないことがあり ます。

- 曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- 曲中に無音に近い部分がある

#### ブランクスキップ機能:


再生中、約8秒以上の無音状態が続くとテープを早送 りにして次の曲の頭から再生します。

- ●曲間に雑音があるとき、曲中に無音に近い部分がある ときには、正しく動作しないことがあります。
- ●テープ両面のくり返し再生モードでのブランクスキッ プは往復8回で停止します。
- ●全体が無音のブランクテープではブランクスキップし ません。
- ブランクスキップ再生中に MD 録音をするとブラン クスキップは解除されます。

すでにテープが入っているときには、手順3から行う と、自動的に電源が入り、電源を切る前に進んでいた 方向で再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

再牛

# ラジオを聞く



再牛

MONO

**準**備 AM ループアンテナを接続する。(**→** 7 ページ) テレビ音声 $(1 \sim 3$ チャンネルのみ)は FM で受信します。




押して

## 電源を入れる



押して

"FM"または "AM"を選ぶ 押すたびに FM 📛 AM







押し続けて

## "MANUAL MODE"を選ぶ MANUAL

FM ステレオ

放送で雑音が

多いときは

リモコン

押し続けるたびに MĀNŪÁL MODE: 周波数で選ぶとき

PRESET MODE: エリアバンクなどで記憶させたチャ

ンネルを選ぶとき




押して

## 周波数を合わせる

テレビの受信位置は: FM 76.0 MHz ←----- FM 90.0 MHz TV 3ch ←→ TV 2ch ←→ TV 1ch

88.1 MHz FM.

周波数





00 MĀNÚÄL MODE 時に

周波数が動き始めるまで 押し続けて、動き始めた ら指を離す

自動選局する (オートチューニング)

## AUTO TUNTNG

- 放送を受信すると、自動停止し
- 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返します。

#### **PLAY** 押して MODE 受信モードを選ぶ

押すたびに MONO 消灯 (AUTO STEREO) (自動判別)

(強制モノラル) F M 88.1 MHz MONO:

本機を窓際などに置き、AM ループアンテナの

- モノラル音声になりますが、雑音が 減って聞きやすくなります。(FM 76.0~90.0 MHz 受信時のみ)
- 通常は "MONO" を消灯させて おいてください。

#### 「FM の受信状態がよくないとき

本機を窓際などに置き、FM ホイップアンテナの 長さと向きを調節します。



#### お知らせ

● AM とテレビの音声はモノラルです。

( AM の受信状態がよくないとき

位置と向きを調節します。

- 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用している ため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあ ります。
- AM 受信中にテープを取り出したり、テープの録音操 作(録音、停止や一時停止)を行うと音がとぎれます。



#### 本機で受信モードを選ぶ

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して "PLAY MODE" を選び、[ENTER] を押す。
- ③ マルチ JOG を回して "AUTO STEREO" または "MONO" を選び、[ENTER] を押す。

**RQT7127** 

## 放送局を記憶させて聞く

- FM、AM とも、12 局ずつ記憶させることができます。


## 共通の準備




押して

"FM"または"AM"を選ぶ

エリアバンクでは、FM、AM どちらを選んでいてもかまいません。





## 記憶させる


#### ( お住まいの地域を選択する(エリアバンク)

エリア番号を選択するだけで、その地域で 受信できる主な FM、AM の放送局を一度に 記憶できます。






押す



① 回して"AREA"を選び F M 76.0 MHz AREA

② [ENTER] を押す



③ 回してエリア番号(⇒ 下記)を選び



④ [ENTER] を押す

エリアに記憶されている最初の周波数と 放送局名が表示されます。

F M 80.4 MHz AIR-G'

### エリアバンク

#### お知らせ

エリアバンクで放送局を記憶させた後は、自動的に "PRESET MODE" ("**PGM**" が点灯) になります。 (→ 21 ページ)

#### エリアバンク(2003年6月現在)

エリア番号	地域名	エリ	ア番号	地域名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	札青秋盛山仙福都水前幌森田岡形台島宮戸橋	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	千葉、さ	甲府 松本 静岡 名古屋圏

### ( 好みの放送局を記憶する(マニュアルメモリー))

#### リモコン

たとえば、エリアバンク選択後の空きチャン ネルに、好みの放送局を記憶させることが できます。



押して 周波数を合わせる

PGM/ CLEAR DEL

押す

80.2 MHZ@M



10 秒以内

押して チャンネルを選ぶ

!"# (1)

80.2 MHzc M PROGRAM ch

チャンネル 10 以上を選ぶには

(例:12)

続けて記憶させるときは、 手順 Ⅲ に戻る

## 記憶させた放送局を聞く

#### 〈 本機で操作する



PRESET MODE (⇒21ページ)時に 押して チャンネルを選ぶ

80.2 MHz ch 7

80.2 MHz

### リモコンで操作する

∨ GROUP ∧  押して チャンネルを選ぶ

または



ch 7

7 PQRS 17 TUV 5 WXYZ 777°-(1)

チャンネル 10 以上を選ぶには

(例:12)


#### 記憶させた放送局を聞く

#### お知らせ

エリアバンクで記憶させたチャンネルを選ぶと放送局名 が表示されます。

#### エリア番号 地域名 エリア番号 地域名 21 大津 31 松山 22 32 高知 奈良 23 33 和歌山 福岡 24 大阪圏 34 北九州 (大阪、神戸、京都) 35 佐賀 25 鳥取 36 長崎 26 松江 37 大分 27 38 熊本 広島 28 29 39 宮崎 鹿児島 高松・岡山 40 30 徳島 41 那覇

はじめて MD を使用する場合は、51 ページ「MD について」をお読みください。



#### CD-R/RW から録音するとき (アナログ録音について)

GEW CHE V GROUP A

0000

- "SCMS CAN NOT COPY" と表示されたら アナログ録音してください。 ただし、高速録音(➡ 30 ページ) はできません。
- ① [■] を押して "CD" を選ぶ。
- ② [MENU -DEMO] を押す。
- ③マルチ JOG を回して "ANALOG-REC" を選び、 [ENTER] を押す。
- ④マルチ JOG を回して "ANALOG REC?" を選び、 [ENTER] を押す。
- ⑤[MD ●/II HI-SPEED CD → MD] を押す。 録音が始まります。 録音が終わると、アナログ録音モードは、自動的に デジタル録音モードに戻ります。

## LP2 MODE

LP MODE OFF :標準時間録音モード(表示なし) **LP2 MODE** : 2 倍長時間録音モード (LP2) LP4 MODE : 4 倍長時間録音モード(LP4)

#### 録音できる時間の違い

	標準	LP2	LP4
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- 録音中は、LP モードを変更できません。
- 本機で 2 倍長時間録音 (LP2) または 4 倍長時間 録音(LP4)した曲は、MDLP に対応した機器以 外では再生できません。
- MDLP に対応していない機器で再生すると、曲 タイトルの先頭に "LP:" と出て、無音で再生され ます。
- LP4 MODE は、特殊な圧縮方式によって、長時 間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれ に雑音が録音されることがあります。
  - 音質を重視する録音を行うときは、LP MODE OFF または LP2 MODE をおすすめします。
- カーオーディオが、 MDLP に対応していないと きは、標準モード(LP MODE OFF)で録音します。

押して

"CD"を選ぶ

CD68:25 14

## MD の録音時間(LP モード)を変更する

LPモードについて詳しくは左ページ (MDLP について)を参照ください

## 押す

もう 1 度押すと元の表示に 戻ります。



(**1**)回して

"LP MODE"を選び ② [ENTER]を押す

68:25 MODE:



**(1**)回して

LP モードを選び <sub>LP2 MODE</sub>

②[ENTER]を押す

回すたびに

→ LP MODE OFF ← LP4 MODE ↔ LP2 MODE

MD ●/II -HI-SPEED CD -MD

押して

## 録音を始める

高速録音するときは、 "HIGH-SPEED" と表示 するまで押し続ける

NORMAL-SPEED CD+MD REC

CD の再生が終わると、MD も自動停止し ます。

途中で止める

押す

"UTOC Writing"の点滅後に 録音が停止します。

:HTOC Writing: DISPLAY

押す

押すたびに、表示部の表示が切り 換わります。

MD Rem 53:01

一時停止する

MD ●/II -HI-SPEED CD - MD 押す

- 再開するには、もう一度押す。
- 録音された音がとぎれます。
- トラックマークが付きます。

#### 気に入った曲をすぐ録音する(追っかけ録音)

CD 再生中に [MD ●/II - HI-SPEED CD → MD] を

曲の初めに戻って録音し、最後の曲まで録音すると、 MD は自動停止します。

曲の途中から録音したい場合は、CD を一時停止してか ら [MD ●/II -HI-SPEED CD - MD] を押す。

1 曲だけ録音するには「CD の 1 曲をねらい録りする」 (➡ 31 ページ) で "1-REC?" を選んで[ENTER]を押し た後、好みの曲の再生中に [MD ●/II - HI-SPEED CD→ MD] を押す。

#### お願い

残り時間など

の情報を見る

リモコン

- CD を入れて CD ふたを閉めた直後や、録音中、一時 停止中に、CD ふたを開けないでください。CD が ターンテーブルから外れて、CD に傷がつく恐れがあ
- CD ふたを開けるときは、ハンドルを倒した状態で開 けてください。

#### お知らせ

- 録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を 変えても、録音には影響しません。
- 本機で長時間モノラル録音はできません。


# CD をテープに録音する

## はじめてテープを使用する場合は、52ページ「テープについて」をお読みください。

### 録音できるテープ

ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I	0
ハイ ポジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE TV	×

ハイポジションテープ、メタルポジションテープを使うと、本機では正しく録音・消去できません。



#### 準備

- 電源を入れ、録音用テープを入れる。(➡ 19 ページ)
- CDを入れる。(→ 11ページ)

PLAY MODE



リモコン

**テープモード時に**(他のモード時は [■] を押して "TAPE" を選ぶ)

押して

リバースモードを選ぶ

押すたびに: こ(ONE WAY) → こ) (BOTH WAYS) → (こ) (REPEAT)

よ)、(よ):上の面→下の面を録音して自動停止

-2



押して

"CD"を選ぶ

CD 14 68:25



000

-3



押して

## 録音を始める

手順 1 で(韋)を選んでい ても、韋)に変わります。 CD→TAPE REC

CD の再生が終わるとテープも自動 停止します。

途中で止める



一時停止する

押す

- 再開するには、もう一度押す。
- 録音された音がとぎれます。

テープカウンター を表示させる

リモコン

☆ 押す

TAPE 213

テープカウンター をリセットする

リモコン

テープカウンターを表示させた 状態で

C.RESET 押す

TAPE

#### 本機でリバースモードを選ぶ(テープモード時)

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して、"PLAY MODE"を選び、 [ENTER] を押す。
- ③ マルチ JOG を回して、"ONE WAY"、"BOTH WAYS" または "REPEAT" を選び、[ENTER] を押す。

#### 気に入った曲をすぐ録音する(追っかけ録音)

CD 再生中に [TAPE ●/II] を押す。

曲の初めに戻って録音し、最後の曲まで録音すると、テープは自動停止します。

曲の途中から録音したい場合は、CD を一時停止してから [TAPE ullet ]を押す。

1 曲だけ録音するには**「CDの1曲をねらい録りする」** (➡ 31 ページ)で"1-REC?"を選んで[ENTER]を押した後、好みの曲を再生中に[TAPE ●/**II**]を押す。

#### お願い


- CD を入れて CD ふたを閉めた直後や、録音中、一時 停止中に、CD ふたを開けないでください。CD が ターンテーブルから外れて、CD に傷がつく恐れがあ ります。
- CD ふたを開けるときは、ハンドルを倒した状態で開けてください。
- 一時停止中は、テープを取り出さないでください。

#### お知らせ

●録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を 変えても、録音には影響しません。

## 共通の準備

- 電源を入れてから録音用 MD、また はテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の録音時間 (LP **モード)を選ぶ。(➡** 25 ページ)
- 必要に応じて テープのリバースモ-**ドを選ぶ。(→** 27 ページ)



#### 録音モードについて(MD に録音時)

MĀNUAL: 通常の録音モードです。 トラックマーク

は自動で付きません。

TURN BACK : 頭切れを防ぐために、数秒前から録音

するモードです。

ÍIMĒ MARK :5 分おきにトラックマークが自動的

に付くモードです。

ÍURN/ÍIMÉ:数秒前の音から録音し、5 分おきに

トラックマークが自動的に付くモード

AUTO MARK: テープの曲間を検知してトラックマ

ークを記録します。

#### お願い

AM 放送を録音するときは AM ループアンテナと本機 をできる限り離してください。近づけるとノイズが入る ことがあります。

#### ラジオを MD に録音する

#### 途中で止める

[■] を押す。

一時停止する

[MD ●/II - HI-SPEED CD - MD] を押す。 -トラックマークがひとつ付きます。

(再開するには、もう一度押す)

#### お知らせ

- エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送局 が曲の名前(トラックタイトル)として記録されます。
- AM 放送を MD に録音または録音待機中は、テープ を取り出せません。
- 本機で長時間モノラル録音はできません。

#### ラジオをテープに録音する

### 途中で止める

[■] を押す。

一時停止する

[TAPE ●/**II**] を押す。

(再開するには、もう一度押す)

## オを MD に録

ラジオ(またはテレビ)放送を受信す る(→ 21 ページ)



押す



① 回して"REC MODE"を選び

## REC MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して録音モードを選び

(→ 左記 「録音モードについて」)

MANUAL?—

MANUAL? ← TURN BACK?

TURN/TIME? ←→ TIME MARK?

④ [ENTER] を押す

MANUAL. TIME MARK TURN BACK. TURN/TIME

MD ●/II -HI-SPEED CD - MD 押す

録音が始まります。

MD ●/II -HI-SPEED CD + MD ① 押す

録音待機状態になりま す。

② 押す

録音が始まります。

ラジオ(またはテレビ)放送を受信する (➡ 21ページ)

押す

録音が始まります。

F M 80.2 MHz FM→TAPE REC

# テープまたは MD を録音する

## テープを MD に録音する

テープを入れて

押して"TAPE "を選ぶ

---- TAPE ---

2



押す

3



① 回して"REC MODE"を選び

REC MODE

② [ENTER] を押す

③ 回して録音モードを選び

(➡ 左ページ 「録音モードについて」)

MANUAL?

MANUAL? ←→ AUTO MARK?

TIME MARK? ←

④ [ENTER] を押す

4

MD ●/II -HI-SPEED CD → MD

録音が始まります。

### MD をテープに録音する

MD を入れて



押して"MD"を選ぶ

---- M D ----

2

TAPE •

押す

録音が始まります。

MD 1 MD→TAPE REC

禄音

● ラジオをMDに録音する

● テープをMDに録音する

#### テープを MD に録音する

#### 途中で止める

- [■] を押す。
- 一時停止する
- [MD ●/II HI-SPEED CD → MD] を押す。
   トラックマークがひとつ付きます。

(再開するには、もう一度押す)

● AUTO MARK モードでは一時停止できません。

#### お知らせ

- AUTO MARK モードの場合、テープの内容によって はトラックマークが正しく付かないことがあります。
- ●マイクを接続していると、トラックマークが正しく付かないことがあります。
- AUTO MARK モードでテープをリーダーテープ部から録音すると、約2秒の不要な曲が MD に記録される場合があります。「トラックイレース」(➡ 37ページ) で消してください。

#### MD をテープに録音する

#### 途中で止める

[■] を押す。

一時停止する

[TAPE ●/**II**] を押す。

(再開するには、もう一度押す)

気に入った曲をすぐ録音する(追っかけ録音)

MD 再生中に [TAPE ●/II] を押す。

曲の初めに戻って録音し、最後の曲まで録音すると、テープは自動停止します。


曲の途中から録音したい場合は、MDを一時停止してから [TAPE ●/II]を押す。

1 曲だけ録音するには「MDの1曲をねらい録りする」 (➡ 31ページ)で"1-REC?"を選んで[ENTER]を押した後、好みの曲を再生中に[TAPE ●/II]を押す。

29 RQT7127

## 共通の準備

- 電源を入れてから録音用 MD、またはテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の録音時間(LP モード) を選ぶ。(➡ 25 ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。(➡ 27 ページ)



### ( 高速録音の制限について)

本機の高速録音は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、次のような制限があります。

- 高速録音終了後、約74分間は、同じCDから高速 録音できません。
- 高速録音を途中で止めた後、約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDを高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。
- メモリーをリセット(初期化)(➡ 57ページ)しても、 約74分間は、高速録音できません。

#### "PLEASE WAIT ○○ min." と表示したら

音できません。解除してください。

○○分待ってからもう一度高速録音するか、シンクロ 録音(➡ 24 ページ) してください。

**"HIGH —SPEED CAN NOT REC" と表示したら** プログラム、リピート、ランダムなどの設定中は高速録 高速録音する

## CD から MD に高速録音する

#### CD → MD (高速録音可能)

 ● CD から MD に最大 6 倍速で録音できます。 74 分のディスクなら、約 15 分で録音が完了 します。

ディスクや条件によって、高速録音できないと きがあります。高速録音できないときは、通常 の速度で録音してください。

● 高速録音は、下の表のように、他の録音と組み 合わせて使えます。

#### 高速録音できる録音の種類

シンク□録音(➡ 24ページ)	0
1 曲をねらい録り(➡ 31 ページ)	0
丸録り(➡ 32ページ)	0
プログラム録音(➡ 33 ページ)	×




MD ●AI -HI-SPEED CD → ME

## MD ●NI -H:SPEED CD - MD "HIGH-SPEED"と 表示するまで押し続ける

録音が始まり、全曲の録音が終了すると停止します。確認音(ビープトーン)が約10秒鳴ります。

●確認音は [ENTER] などを 押して止めます。



残量表示

(録音終了時にすべて●で表示されます)

#### 高速録音する

#### 途中で止める

[■] を押す。

#### 確認音の切/入を切り換える

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して "BEEP MODE" を選び、 [ENTER] を押す。
- ③ マルチ JOG を回して "BEEP ON" または "BEEP OFF" を選び、[ENTER] を押す。
  BEEP ON (入) ← BEEP OFF (切)

#### お知らせ

- 高速録音中は一時停止できません。
- 高速録音中の音はモニターできません。 音量を調節すると "MUTING" と表示されます。
- ラジオ、P-MD/AUX 端子に接続した別売り機器など、 本機の CD 以外からの高速録音はできません。
- 録音終了時の確認音の音量は調節できません。
- CD によっては、録音時間に誤差が生じる場合があります。

# 曲をねらい録りする(1-kἔć)

#### 曲をねらい録りする വേ ഗ

#### CD → MD (高速録音可能)

### CD →テープ

CD を入れて 押して"CD"を選ぶ D -



押す



- ① 回して"REC MODE"を選び
- -REC MODE -
- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"1-REC?"を選び

\_1-REC?\_

④ [ENTER] を押す




押して 曲を選ぶ

テープに録音

TAPE ●/II

#### MD に録音

MD ●/II -HI-SPEED CD-MD 押す



"HIGH-SPEED" が 表示されるまで押し 続ける。

録音が始まり、終了すると停止します。

## MD の 1 曲をねらい録りする

#### MD →テープ

MD を入れて 押して"MD"を選ぶ



押す



① 回して"REC MODE"を選び

REC MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"1-REC?"を選び

-1-REC?-

④ [ENTER] を押す



押して 曲を選ぶ

TAPE O/II

押す 録音が始まり、終了すると停止 します。

### 1 曲をねらい録りする

#### 途中で止める

[■] を押す。

#### "1-REC" は自動的に解除されません

録音が終了しても、"1-REC"は自動的に解除されません。 解除するには下記を行います。

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② マルチ JOG を回して、"REC MODE"を選び、 [ENTER] を押す。
- ③ マルチ JOG を回して、"MANUAL REC?"を選び、 [ENTER] を押す。


い録りする(I-REC


CCMDDD かのの 511 M曲曲 Dをを にねね 高らら 速いい 録録りする

# 丸録りする (Atto kec)

## 共通の準備

- 電源を入れてから録音用 MD、また はテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の録音時間(LP モード)を選ぶ。(⇒ 25 ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。(→ 27 ページ)





#### 共通の項目

#### 途中で止める

[■] を押す。("AUTO REC" は解除されます)

- "C ----" と表示されたら録音に必要なテープの 長さが 120 分以上であることを表しています。
- テープは自動的に巻き戻され、約10秒間、無音録音 した後、1曲目から録音します。録音済みテープは上 書きされます。
- テープのおもて面の最後で曲がとぎれた場合は、うら面にその曲を初めから録音します。
- テープ反転直前にリーダーテープより短い曲があれば、その曲は録音されません。

## CD の全曲を丸録りする

CD の全曲を MD またはテープに自動で録音します。

- 録音前に全曲入るかを確認できます。
- MD に録音された全曲はひとつのグループになります。

CD → MD 高速録音可能

### CD →テープ

CD を入れて

押して"CD"を選ぶ

2



押す

3



- ① 回して"REC MODE"を選び
  - REC MODE
- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"AUTO REC?"を選び AUTO REC?
- ④ [ENTER] を押す

## MD: t^bfa9RECti TAPE: C= 52

- MD に全曲入らないときは、録音できない曲番と録音できる曲数が表示されます。 録音できない曲番を再確認するには、リモコンの[DISPLAY]を押してください。
- テープは表示された時間(分)より長いものを入れる。

押す

4

#### MD に録音

MD ●/II -HI-SPEED CD → MD

## テープに録音

**押す** テープは自動的に巻

高速録音のときは "HIGH-SPEED" が 表示されるまで押し 続ける。

EED"が|き戻されます。 まで押し|

録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC" は解除されます)

#### CDの全曲を丸録りする

#### お知らせ

- 丸録り中は、録音を一時停止できません。
- 丸録りしても、UTOC エリアに空きがない場合はグループになりません。
- CD によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- MDに全曲入らない場合、録音できない曲番と録音曲数が表示されているときに、MDの録音時間(LPモード)を変更する(→ 25ページ)ことで丸録りできる場合があります。



### MD → テープ

MD を入れて



押して"MD"を選ぶ



押す



① 回して"REC MODE"を選び

REC MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"AUTO REC?"を選び
  - -AUTO REC?-
- ④ [ENTER] を押す

TAPE: C- 52

テープは表示された時間(分)より長いもの を入れる。



#### 押す

- テープは自動的に巻き戻されます。
- 録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC" は解除されます)

# 好みの数曲を予約して録音する

## 好みの数曲を丸録りする (プログラム録音)

 $CD \rightarrow MD \quad CD \rightarrow F-C \quad MD \rightarrow F-C$ 



CD から録音 CD を入れて

押して "CD" を選ぶ

MD から録音 MD を入れて 押して

"MD" を選ぶ

録音したい曲をプログラム予約する (→ 16ページ)



押す



- ① 回して "REC MODE"を選び REC MODE:
- ②[ENTER]を押す
- ③ 回して "AUTO REC?" を選び <del>)</del>AUTO REC?:
- ④ [ENTER] を押す

MD:セキンキョクRECカ TAPE: C- 52

- MD に全曲入らないときは、録音できな い曲番と録音できる曲数が表示されます。 録音できない曲番を再確認するには、 リモコンの [DISPLAY] を押します。
- テープは表示された時間(分)より長い ものを入れる。

MD に録音

MD ●/II -HI-SPEED CD-MD 押す

テープに録音

押す

テープは自動的に 巻き戻されます。

録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC" は解除されます)

#### MD の全曲を丸録りする

#### お知らせ

丸録り中は、録音を一時停止できません。

#### 好みの数曲を丸録りする

#### お知らせ

プログラム録音は、曲と曲の空きが少し多くなります。 このため、MD では "ゼンキョク REC カノウ" とテープ では "C -○○" と表示されても MD や○○分のテープ に全曲録音できないことがあります。

丸好

る(A

REC

CM好 DDみ ののの 全全数 曲曲曲 ををを丸丸丸丸 録録録 り す る る


**RQT7127** 

## MD を編集する

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナル MD を作れます。(録音用 MD のみ)

## 共通の準備

- ①編集する MD を入れる。
- ② [■] を押して"MD"を選ぶ。



#### 共通の項目

#### 途中で解除する

[■] を押す。

以下の場合は MD の編集はできません。解除してください。

- MD が誤消去防止になっている場合
- MD をプログラム、ランダム、グループプレイに設定 している場合

#### 曲をグループにまとめる

#### お知らせ

- グループにできるのは、連続した曲 (例:3曲目~9曲目)のみです。
- 1曲だけでもグループにできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。
- グループ編集を行った MD で編集作業を行うと、編集内容に応じて、グループ情報も自動的に更新されます。

## 曲をグループにまとめる

MD に録音した曲を、ひとつのグループにして管理できます。(最大 99 グループまで)



停止中に押す

2



- ① 回して"EDIT MODE"を選び -EDIT MODE-
- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"GROUP?"を選び -GROUP? -
- ④ [ENTER] を押す
- ⑤ 回して"GROUP SET?"を選び -GROUP SET?-
- ⑥ [ENTER] を押す
- ⑦ 回してトラック番号を選び

-37%---

- ® [ENTER] を押す
- 9回してトラック番号を選び

3 ~ -9?-

⑩ [ENTER] を押す

3

グループにタイトルを付ける

( → 41 ページ)

4



#### 押す

"UTOC Writing"の点滅 後、グループ編集が完了し ます。

### グループを解除する

- ひとつのグループを解除する
  - 手順 2-⑤で"1-RELEASE?"を選び、[ENTER] を押す。
  - ② マルチ JOG を回して解除したいグループを選び、 [ENTER] を押す。
  - ③ [ENTER] を押す。("UTOC Writing" と表示)
- 全グループを解除する
  - ① 手順 **②** -⑤ で "ALL RELEASE?" を選び、 [ENTER] を押す。
  - ② [ENTER] を押す。("UTOC Writing" と表示)

**34** 

## 1 曲を 2 つに分ける(ディバイド)

こんな MD になります

曲番 1 A曲 B曲 分ける B" はタイト 3 ルなし 曲番 1 A曲 | B'曲 | B"曲



## 2 つに分ける曲を再生中に

もう一度押すと、元の表示に 戻ります。



① 回して"EDIT MODE"を選び

EDIT MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"DIVIDE?"を選び

∃DIVIDE?£

4 分ける、おおよその位置で [ENTER] を押す

POS -+000?-

分けた位置から、約4秒間くり返し再生 します。

⑤ 回して正確に位置を調節し

+002?

LP MODE OFF: 調節範囲

前後約8秒間

LP2:前後約16秒間 LP4:前後約32秒間

数値は-128から+127の範囲で表示 されます。


⑥ [ENTER] を押す

"UTOC Writing" の点滅後、編集が完了 します。

(トラックマークが 1 つ増えます)

## 2曲をつなぐ(コンバイン)

こんな MD になります





停止中に 押す



① 回して"EDIT MODE"を選び

EDIT MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"COMBINE?"を選び

COMBINE?

- ④ [ENTER] を押す
- ...... ⑤回して1つにつなぐ曲の組み合わせを 選び(隣り合う2曲のみ選択可)

⑥ [ENTER] を押す

**()** 

PUSH ENTER

⑦ [ENTER] を押す

"UTOC Writing"の点滅後、編集が完了 します。

(トラックマークが 1 つ減ります)

#### コンバイン

#### 再生中(または一時停止中)に2曲をつなぐ

- ① つなぎたい曲の後ろの曲を再生中に [MENU -DEMO] を押す。
- ② 手順 2 から順に操作する。 曲を選ぶ手順は、自動的にスキップされます。


異なるモード(LP MODE OFF/LP2/LP4/長時間モノ ラル)で録音された曲は、1つにまとめられません。


使いこなる

を曲曲 グをを ル2つ にまとめる(デ

## 共通の準備

- ①編集する MD を入れる。
- ② [■] を押して"MD"を選ぶ。





#### 共通の項目

#### 途中で解除する


[■] を押す。

以下の場合は、MD の編集ができません。解除してください。

- MD が誤消去防止になっている場合
- MD をプログラム、ランダム、グループプレイに設 定している場合

## 曲を移動する(ムーブ)

こんな MD になります



П



停止中に押す

2



① 回して"EDIT MODE"を選び

EDIT MODE (

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"MOVE?"を選び - MOUE? -
- ④ [ENTER] を押す
- ⑤ 回して移動する曲を選び

<u>-}1?-{</u>----

.....

- ⑥ [ENTER] を押す
- ⑦ 回して移動先を選び

1 → <del>2</del>3? <del>(</del>

® [ENTER] を押す

1 → 3 ?

PUSH ENTER

9 [ENTER] を押す

"UTOC Writing" の点滅後、編集が完了 します。


### ムーブ

#### 再生中(または一時停止中)に移動する

- ① 移動したい曲を再生 (または一時停止) 中に [MENU DEMO] を押す。
- ② 手順 **②** から順に操作する。 曲を選ぶ手順は、自動的にスキップされます。

# 1 曲ずつ消す(トラックイレース)

# こんな MD になります



1



停止中に押す

2



- ① 回して"EDIT MODE"を選び -EDIT MODE -
- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"TRACK ERASE?"を選び

TRACK ERASE?{

- ④ [ENTER] を押す
- ⑤ 回して曲番を選び

ERASE 2?

⑥ [ENTER] を押す

ERASE 2



# PUSH ENTER

続けて曲を消すときは、手順⑤、⑥をくり返す(最大24曲まで)

## 消す前に曲番を確かめる

リモコンの[-/★ REW/ ▲ ]または [▶►/+ ▲ /FF]を押す。("ERASE CHECK"モード)

⑦ [ENTER] を押す

"UTOC Writing"の点滅後、編集が完了 します。


#### トラックイレース

# 再生中(または一時停止中)の1曲だけ消す

- ① 消したい曲を再生 (または一時停止) 中に [MENU DEMO] を押す。
- ② 手順 **②** から順に操作する。 曲を選ぶ手順は、自動的にスキップされます。

# 全曲を消す(オールイレース)

こんな MD になります





停止中に押す

2



① 回して "EDIT MODE"を選び

EDIT MODE (

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"ALL ERASE?"を選び

ALL ERASE?{

④ [ENTER] を押す

ALL ERASE ?



PUSH ENTER

⑤ [ENTER] を押す

"UTOC Writing" → "BLANK DISC" 表示になり、編集が完了します。

使いこなす

● 曲を移動する(ムーブ) ● 1曲ずつ消す(トラックイレース)


# MD にタイトルを付ける

# CD を録音中にまとめてタイトルを付ける

録音用 MD には、MD の名前やグループ名、曲の名前をそれぞれ約 100 文字まで記録できま す。(LP2/LP4 では 97 文字)

TITLE IN/

シンクロ録音中はトラックタイトルを、丸録 り中はグループタイトルとトラックタイトル を付けられます。



# 共通の項目

### 途中で解除する

[■] を押す。

ただし、[ENTER]を押して確定したタイトルは残りま す。[TITLE IN/CHARA] を押すと、もう 1 度最初から タイトルを入力/修正できます。

# CHARA 録音中に押す シンクロ録音中: トラックタイトル入力画面になります。 手順 4 に進みます。 丸録り中: グループタイトル入力画面になります。 SERIES TITLE 丸録り中 ITLE INPUT SERIES TITLE TITLE カーソル-

- グループタイトルを入力する (→ 41 ページ)
- トラックタイトル入力画面になり ます。
- トラックタイトルを入力する ( → 41 ページ)
- **ENTER** 押す 次の曲のトラックタイトル入力 画面になります。 必要に応じて、タイトル入力をくり

(入力しない曲は、[ENTER] でとばせます)

**ENTER** 押す "TITLE WRITE"と表示した後、 通常の表示に戻ります。

#### CD を録音中にまとめてタイトルを付ける

#### タイトルを追加、訂正する

- 録音中は、[TITLE IN/CHARA] を押すと、もう 1 度 最初からタイトルを入力/修正できます。
- 録音終了後は、「グループ/トラックタイトルを付ける」 (⇒ 右ページ)をします。

タイトル入力中のグループまたはトラック番号を 確認する

[DISPLAY] を押す。

#### お知らせ

返す

- ●タイトルは、1曲目から順に記録されます。前の曲に は戻れません。
- CD のランダム、リピート設定中は、録音中のトラッ クのみタイトルを付けられます。
- 録音中に一時停止すると、まとめてタイトル入力でき ません。
- タイトル入力中/入力後は、一時停止できません。

# MDにタイトルを付ける

# 使いこなす

# D音 し を 録 音 ・ 中にに まタ めト てル タを イ付 トルを付ける

# 録音した MD にタイトルを付ける

# 準備

- ① タイトルを付ける MD を入れる。
- ② [■] を押して "MD" を選ぶ。

## ディスクタイトルを付ける

TITLE IN/ CHARA

停止中に押して "DISC?"を選ぶ

DISC? TITLE

押すたびに DISC? → GROUP? → TRACK? -- 元の表示 ←--"GROUP?" はグループ編集している

MD でのみ表示されます。

**ENTER** 

押す タイトル入力画面になります。



ガーソル

文字を入力する(→ 41 ページ)

**ENTER** 押す

"UTOC Writing" 点滅後、タイトル 入力が完了します。

# 「グループ/トラックタイトルを付ける」

TITLE IN/ **停止中に押して"GROUP?"**CHARA または"TRACK?" を選ぶ または"TRACK?"を選ぶ

例:トラック

TRACK?{-TITLE

押すたびに

DISC? → GROUP? → TRACK?

"GROUP?" はグループ編集してい る MD でのみ表示されます。

**ENTER** 

押す

押して REW/▲ グループまたは曲番を選ぶ

例:曲番 または

-►/FF **>**/+

3?÷TITLE

ENTER

押す タイトル入力画面になります。

カーソル

文字を入力する(→ 41 ページ)

**ENTER** 

·UTOC Writing"点滅後、次の グループまたはトラックタイトル の入力画面になります。

必要に応じて、タイトル入力をくり返す



押す

タイトル入力が完了します。

# 録音した MD にタイトルを付ける

# 入力後にタイトルを確認する

「DISPLAY] を数回押す。

表示される内容は、現在行っている操作やソースなどに よって異なります。

#### お知らせ

プログラム、ランダム、1 曲リピート、グループプレイ 設定中は、タイトル入力できません。解除してください。

# 録音した MD の再生中にタイトルを付けることも できます(再生中の曲のみ)

- ① 再生中に [TITLE IN/CHARA] を押す。
- ② 文字を入力し (➡ 41 ページ)、[ENTER] を押す。 'TITLE WRITE"と表示された後、通常の表示に戻り ます。


再生中にタイトルを付けると、つづきの再生中に MD の 編集はできません。MD を止めてから編集してください。

# 他の MD にタイトルをコピーする (タイトルステーション)


MD のディスク/トラックタイトルを別のMD にそのままコピーできます。

# タイトルをコピーする前に

- コピー元とコピー先の MD の<u>曲数が同じとき</u>だ けコピーできます。
- 再生専用 MD や未録音の MD は使えません。
- すでにタイトルの入っている MD にタイトルを コピーすると、以前のタイトルはすべて消えま す。







タイトルの付いた MD(コピー元)を 入れる

3



押す

4



① 回して"EDIT MODE"を選び

EDIT MODE (

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"TITLE ST.?"を選び、 [ENTER] を押す

TITLE ST. ?

PUSH ENTER

④ [ENTER] を押す

TITLE MEMORY

COMPLETE

EJECT MD

タイトルステーション

途中で解除する

[■] を押す。

# お知らせ

- 本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。
- ◆本機に記憶されたタイトルは、一度コピーすると消えます。
- 電源を切ると本機のタイトルは失われます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元MDとして使った 場合、コピー先の曲が標準 (LP MODE OFF) で 録音されていても、トラックタイトルの頭に "LP:" と 表示されます。
- コピー元 MD がグループ管理されているときは、 コピー先 MD にグループ管理情報もコピーされます。



押して MD を取り出し、 タイトルを付けるMD(コピ 一先)を入れる

Writing OK?

€

PUSH ENTER

6 DOWN STEP

押す

"UTOC Writing" の点滅後、 タイトルコピーが完了しま す。

**40** 

# 文字入力のしかた

タイトル入力画面にした後、入力します。



# 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。


	カタカナ	アルファ	数字	
		大文字	小文字	
7	アイウエオ アイウエオ			1
лавс 2	カキクケコ	ABC	abc	2
サDEF 3	サシスセソ	DEF	def	3
タ GHI	タチツテト ツ	GHI	ghi	4
†JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7 TUV	ヤユヨ	TUV	tuv	8
∋ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
クラン°-	ワヲン゛゚ー			0

## TITLE IN/ 押して CHARA 文字の種類を選ぶ

押すたびに カナ「ア」→ 英大「A」→ 英小「a」→数字「1」

続けて同じ種類の文字を入力するときは、 この操作は不要です。





# 入力を途中で止める

[■] を押す。

ただし、[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。

# 入力済みの文字を変更する

[-/► REW/ \_ ] または [▶► /+ \_ /FF] で変更す る文字にカーソルを合わせる。

- 文字を訂正する
- 文字入力(上記)で上書きし、[▶►//+ 📤 /FF]を押す。
- 文字を削除する [DEL PGM/CLEAR] を押す。
- 1 文字あける
  - [SPACE] を押す。
- 文字を挿入する
  - ① 挿入する位置で、挿入する文字の数だけ [SPACE] を押す。
  - ② 文字を入力する。(上記)
- \* \* 一を入力する

[O ワヲン゛゜—] を数回押す。

#### 記号を入力する

[≥10!"#]を押す。

押すたびに下の順序で記号が現れます。

! " # \$ % & '() \* + , - . / : ; < = > ? @ \_ `

#### 1 文字空き(空白)を入力する

[SPACE] を押す。


#### お知らせ


- ◆ 文字の種類は、入力中でも切り換えられます。
- 再生、録音が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に 付くことはありません。

使いこなす

他のMDにタイトルをコピーする(タイトルステーション)文字入力のしかた

# タイマーを使う





# 時計を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

例: 16時25分(午後4時25分)に合わせる。




押して 電源を入れる

2



押す


もう一度押すと元の表示に戻 ります。



① 回して"CLOCK ADJUST"を選び

CLOCK ADJUST

② [ENTER] を押す



10 秒以内

回して時刻を合わせる CLOCK -16:25

時、分を同時に合わせます。



押して 時計をスタートさせる

CLOCK 16:25

- 時報などに合わせて押します。
- 約1秒で元の表示に戻ります。

## 時計を確認するには

リモコン

数回押して、



"CLOCK"を表示させ、時計を確認 する

CLOCK 16:25

#### 時計を合わせる

電源「切」時は、時計を合わせていれば、時計表示になります。(リモコンの[TIMER SET/CHECK]を押すと照明が点灯し、見やすくなります。約3秒で自動的に消灯します。)

#### お知らせ

- ●時計精度は室温において月差約 1 分です。定期的な時刻補正をおすすめします。
- 停電後、約74分以内に復帰した場合、時計表示全体 が点滅します。
- この点滅は一度電源を入れると解除されます。このとき、時計が合っていることを確認してください。
- ・時計を合わせると、デモ機能(⇒ 2ページ)は自動的 に「切」になります。

# おめざめタイマーを使う

- 開始時刻に電源が入り、好みの音源(ソース)を再生し、終了時刻に電源が自動的に切れます。
- 一度時刻設定しておくと、あとはソースの設定を変えるだけで、違うソースで使えます。

# 準備

- 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。(→ 左ページ) 例: 6:30~7:40まで再生する。

# タイマー時刻設定(24 時間表示)



押す

もう一度押すと元の表示に戻 ります。



① 回して"TIMER ADJUST"を選び

IMER ADJUST

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"TIMER PLAY"を選び TIMER PLAY:
- ④ [ENTER] を押す

# 10 秒以内 ------

⑤ 回して開始時刻に合わせ

OFF <del>}</del>6:30<del>(</del>→→ 0:00

- ⑥ [ENTER] を押す
- ⑦ 回して終了時刻に合わせ

MM OFF 6:30 ++;7:40(-

® [ENTER] を押す

# タイマー実行設定

**◆** 





ソースと音量を選ぶ ① ソースを再生し、

(FM/AM)

好みの曲を予約する には(**→** 16ページ)

TAPE - B.SKIP \_TUNING MODE

② 音量を調節し、

③ CD/MD/テープは 再生を止める

リモコン

TIMER SET/CHECK 押して "TIMER-PLAY"を選ぶ

**OPLAY** 

# TIMER-PLAY

押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→②PLAY

®REC ← ALARM ®PLAY (MD REC/TAPE REC)

時刻設定していないタイマーは表示されません

# 押して 電源を切る

電源を切らないと、タイマーが 動作しません。

開始時刻になると、設定した音量までフェードイン(徐々に大 きく)して再生します。(動作中は、"OPLAY" が点滅)

タイマー設定後でも、再生や録音はできます 操作の後は、必ず電源を切ります。 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

#### おめざめタイマー

#### 解除する

電源を入れ、リモコンの [TIMER SET/CHECK] を押 して "TIMER-OFF" を選ぶ。

● 再び実行させるときは、"⊕PLAY" を選び、電源を切 る。

# 設定内容を確認する

電源「切」のときに、リモコンの [TIMER SET/CHECK] を押す。

#### 別売り機器を使ったタイマー設定

手順 **3** でリモコンの [P-MD/AUX] を押して "AUX" に し、接続した機器を本機と同時刻に動作するように設定 する。

# 操作をまちがえたり、設定内容を変える


時刻を変えるとき


電源を入れ、「タイマー時刻設定」を行い、電源を切る。 <u>ソースを変える</u>とき

- ① [TIMER SET/CHECK] を押して "TIMER-OFF" を 選ぶ。
- ② タイマー実行設定 をする。

# お知らせ

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に設定できません。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。
- アラームタイマー (→ 44ページ) と同時に設定する ときは、手順 4 で "ALARM OPLAY" を選びます。





## アラームタイマー

#### アラーム音を停止する

アラームが鳴っているときに[■]を押す。

#### アラーム音を一時停止する(DOZE ドーズ機能)

アラームが鳴っているときに

- マルチ JOG を回すか [ENTER] を押す。
- [MENU -DEMO] を押す。

約6分後に、再度アラーム音が鳴ります。

#### 解除する

電源を入れ、リモコンの [TIMER SET/CHECK] を押 して "TIMER-OFF" を選ぶ。

# 設定内容を確認する

電源「切」のときにリモコンの [TIMER SET/CHECK] を押す。

# お知らせし

- アラームタイマーと留守録タイマーは同時に設定でき
- 再生中や、おめざめタイマーと設定時刻が重なったと きは、ミキシングした音になります。
- 録音中にアラームが鳴ってもアラーム音は録音されま
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。
- おめざめタイマー(→ 43ページ)と同時に設定する ときは、手順 3 で "ALARM ⊕PLAY" を選びます。
- 停止・一時停止の操作 (➡ 上記) をしないときは、約 60 分間鳴り続けます。(音量は調節できません)
- 電源 「切」 時にアラーム音が鳴ると、表示部の照明が 点灯し、一時停止の操作をすると消えます。
- ●アラーム音が鳴っているときや一時停止中は "ALARM" が点滅します。

# アラームタイマーを使う

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。

# 準備

- 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。(➡ 42 ページ) 例: 6:45 にアラーム音を鳴らす。

# タイマー時刻設定(24 時間表示)



押す



① 回して"TIMER ADJUST"を選び

# ATIMER ADJUSTA

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"ALARM"を選び

-ALARM:

④ [ENTER] を押す

# 10 秒以内 .....

⑤ 回して開始時刻に合わせ

ALARM

-6:45-

⑥ [ENTER] を押す

#### タイマー実行設定

リモコン

TIMER SET/CHECK 押して"ALARM"を選ぶ

ALARM

ALARM

**6:** 45.

押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→⊕PLAY PREC ← ALARM PPLAY

(MD REC/TAPE REC)

時刻設定していないタイマーは表示されません。 指定した時刻になると、アラーム音が鳴ります。

使いこなす

録

ムタイ

イマ

マー

を使う

П を

# 留守録タイマーを使う

開始時刻に電源が入り、ラジオ放送を録音し、 終了時刻に電源が自動的に切れます。

# 準備

- ① 電源を入れ、録音用 MD またはテープを入れる。
- ② 時計を合わせる。(→ 42 ページ)
- 例: 18:30~20:00まで、放送を録音する。

# タイマー時刻設定(24 時間表示)



押す

① 回して"TIMER ADJUST"を選び

ATIMER ADJUSTA

- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して"TIMER REC"を選び BTIMER RECE
- ④ [ENTER] を押す

## 10 秒以内 -----

⑤ 回して開始時刻に合わせ

NEE -)18:30(++ 0:00

- ⑥ [ENTER] を押す
- ⑦ 回して終了時刻に合わせ

OFF 18:30 →+20:00

® [ENTER] を押す

# タイマー実行設定



# 放送を受信する

① "FM"または"AM"を 選ぶ(⇒ 21 ページ)

② 周波数を選ぶ

記憶させた放送局を選 ぶには(➡ 23ページ)



③ 音量を調節する

必要に応じて下記を 設定する

**録音モード**(➡ 28 ページ) MD の録音時間 (LPモード)

(➡ 25ページ)

リモコン

TIMER SET/CHECK 押して "MD REC"または"TAPE REC"を選ぶ

例: MD REC

**OREC** TIMER-REC MD REC

押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→⊕PLAY

PREC ← ALARM PPLAY (MD REC/TAPE REC)

時刻設定していないタイマーは表示されません。



押して 雷源を切る

電源を切らないと、タイマーが 動作しません。

- 開始時刻の約30秒前になると電源が入り、 自動的に録音が始まります。(動作中は "O REC" が
- 設定した音量までフェードイン(除々に大きく)しま すが、録音される音には影響しません。

タイマー設定後でも、再生や録音はできます

操作後は、録音用 MD を入れ、必ず電源を切ります。 電源を切らないとタイマーが動作しません。

## 留守録タイマー

#### 解除する

電源を入れ、リモコンの [TIMER SET/CHECK] を押 して "TIMER-OFF" を選ぶ。

● 再び実行させるときは、"TIMER-REC"を選び、電源を切る。

操作をまちがえたり、設定内容を変えるときは 時刻を変えるとき

電源を入れ、「タイマー時刻設定」を行い、電源を切る。 <u>ソースを変えるとき</u>

- ① [TIMER SET/CHECK] を押して "TIMER-OFF" を選ぶ。
- ② タイマー実行設定 をする。

#### 設定内容を確認する

電源「切」のときに、リモコンの [TIMER SET/CHECK] を押す。

#### お知らせ

- 留守録タイマーはおめざめタイマー、アラームタイマ 一と同時に設定できません。
- ターンバック録音モードでタイマー録音する場合で も、設定した開始時刻から録音が始まります。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

# タイマーを使う (つづき)

# SLEEP TIMER -AUTO OFF SETICHECK DISPLAY (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9 (0) (≥10) CD ▶/III RADIO FM/AM TAPE ■ + VOL VOL -MODE P-MD/AUX GROUP (SCAN) ∨ GROUP ∧ REW/▲ ▲/FF LIVE SOUND VIRTUALIZER EQ C.RESET SELECTOR

# おやすみタイマーを使う

指定した時間が経過すると、再生を停止し、自動 的に電源が切れます。



# 電源の切り忘れを防ぐ

ボタン操作のない状態が約 10 分続くと、 自動的に電源が切れます。



#### おやすみタイマー

#### 解除する

[SLEEP - AUTO OFF] を押して "SLEEP OFF" を選ぶ。

#### 残り時間を確かめる

[SLEEP – AUTO OFF] を 1 回押す。残り時間が約 5 秒間表示されます。

#### 残り時間を変える

[SLEEP - AUTO OFF] を押して新たに時間を指定する。

#### お知らせ

おやすみタイマーが 10 分以上残っていても、**オートオ フ**を働かせているときは、オートオフが優先します。

# オートオフ

#### 解除する

"AUTO OFF — OFF —"と表示するまで[SLEEP — AUTO OFF] を押し続ける。

#### お知らせ

- ◆オートオフ機能は、CD、MD、テープの停止中のみ働きます。
  - ラジオを聞いているときは働きません。
- オートオフ機能を ON にしておくと、電源「入」 時に "AUTO OFF" と表示されます。
- おやすみタイマーが10分以上残っていても、オートオフを働かせているときは、オートオフが優先します。

# メモリーの保持について

電源プラグを3分間以上、コンセントに差し込んでいれば、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いても、右のように、本機は設定したメモリー内容を保持します。

保持期間を超えて、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いておくと、メモリー内容は消えます。

メモリー内容が消えたときは、もう一度設定して ください。

メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」時も、電源プラグをコンセントに差し込んでおくことをおすすめします。(電源「切」時の消費電力:約0.8W)

# ●約74分間、保持する項目

- 現在時刻
- タイマー設定(時刻以外の内容)

# ● 約 1 週間、保持する項目

- タイマー設定(時刻)
- ◆ 放送局の設定(エリアバンク)
- 放送局の設定(マニュアルメモリー)
- MD のプログラム内容
- デモ機能の設定
- 音質の設定、など

好みの音質や音場効果を楽しめます。

# 臨場感を高める L.V.(ライブバーチャライザー)

VIRTUALIZER

# 押して "L. V. ON"を選ぶ

L.V. ON

押すたびに L.V. ON ← L.V. OFF (解除)

効果はステレオ音声のみで、音楽によっ て異なります。

# 「音質を切り換える EQ(イコライザー)



# 押して

音質モードを選ぶ

FO

# HEAUY

押すたびに

HEAVY: ロックなど、パンチを効かせるとき

CLEAR: ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT: BGMとして聞くとき

VOCAL: ボーカルにつやを出したいとき

EQ-OFF:音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は"HEAVY"です。

# 

タイトルや残り時間などいろいろな情報が 表示されます。

DISPLAY

# 押す

押すたびにいろいろな情報が表示され

例:録音用 MD の残り時間


#### MD Rem 53:01

表示される内容は、現在行っている操 作や音源(ソース)によって異なります。

# ッドホンを使う

# ヘッドホン

- プラグタイプ:ステレオミニ(M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242(ともに別売り) 本機後面



- ① 音量を下げる。
- ② 本機後面の PHONES 端子にヘッドホンを接続し、 音量を調節する。

### お願い

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避け てください。

|別売り品の品番は、2003 年 6 月現在のもの です。品番は変更されることがあります。

# 節する(ポジションセレクター)

スピーカーの音量バランス (左右 2 段階) を調節することで、本機正面で聞いていなくても、 本機正面で聞いているような音場が楽しめます。

SELECTOR

# POSITION 押して左右の音量が同じ大きさに なるように調節する

PS-ON : ポジションセレクター「ON」のとき PS-OFF : ポジションセレクター「OFF」のとき

PS-ON

R»

# ⋯聞いている位置が本機正面の場合(●)


≪L R≫

# **⋯聞いている位置が本機の左側の場合(②)**

: 本機正面から 20 ° ~ 60 ° のとき «L R»»» ≪L R≫≫≫≫: 本機正面から50°~80°のとき

# …聞いている位置が本機の右側の場合(❸)

: 本機正面から20°~60°のとき ≪≪≪≪L R≫:本機正面から50°~80°のとき



## ポジションセレクタ-

### お知らせ

- ポジションセレクター機能を ON にしておくと、電源 「入」時に設定されている状態を表示します。
- ヘッドホンを使用するときは、ポジションセレクター を "PS-OFF" にしてください。
- ◆ 左記の角度は、良い効果を得るための目安です。 本機との距離や部屋のつくりなどによっては、最適値 が変わる場合があります。


スピーカーの音量バランスを調節する時間やタイトルなどの情報を見るへ ツド ホン を使う


# 別売り機器を使う

別売り品の品番は、2003年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。

# 共通の準備

- ●電源を入れてから録音用 MDまたは テープを本体に入れる。
- 必要に応じて MD の録音時間(LPモード)を選ぶ。(⇒ 25 ページ)
- 電源を入れてからテープを本体に入れる。
- 必要に応じて テープのリバースモードを選ぶ。(→ 27ページ)





# 共通の項目


#### 途中で止める

[■] を押す。

ソース (音源) や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。

# 別売り機器をつなぐ

電源を切った状態で接続します。



#### アナログプレーヤーを接続する場合

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

推奨品: 当社製アナログプレーヤー

SL-J8 (フォノイコライザー内蔵)

- SL-J8を本機に接続するには、ピンミニコード(別売り: RP-CAPM3G15)とピンプラグアダプター(別売り: RP-PA66A)が必要です。 本機のP-MD/AUX 端子に接続します。
- フォノイコライザーを内蔵していないプレーヤーを本機に接続するには、サービスルート扱いのフォノイコライザー(別売り:RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。

#### 録音モードについて(MDに録音時)

つないだ機器によって、選択できる録音モードは 異なります。

MANUAL: 通常の録音モードです。トラックマー

クは自動で付きません。

**SYNCHRO**: 接続した機器の再生が始まると、自動

的に録音も始まるモードです。無音の 状態が約3秒続くと録音が一時停止 し、再生が再開すると録音も再開しま す。録音開始位置に、自動的にトラッ

クマークが付きます。

TURN BACK:頭切れを防ぐために、数秒前から録

音するモードです。

プIME MARK: 5分おきにトラックマークが自動的

に付くモードです。

TURN/TIME: 数秒前の音から録音し、5分おきに

トラックマークが自動的に付くモー

ドです。

# MD ネットワークで MD から MD に録音

全曲録音、曲を選んでの録音、タイトルコピーが 簡単にできます。

# MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤー

リモコン P-MD/AUX

# 押して"P-MD"を選ぶ

ポータブル MD 側の総曲数

P-MD ( 18Tr)

押すたびに AUX ←→ P-MD

2

# 全曲録音する

MD ●/II -HI-SPEED CD → MD

押す

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、自動停止します。

## 1 曲ずつ録音する

|**44**/REW/− +/FF/**▶**+|

押して、曲番を選ぶ

確認の意味で、選んだ 曲が自動的に再生され ます。

MD ●/II -HI-SPEED CD → MD

再生が始まってから 押す

自動的に曲のはじめに戻って、録音が始まります。

1 曲の録音が終わると、自動停止します。

#### MD ネットワークで録音する

#### お願い

操作中は MD ネットワークコードを抜かないでください。

#### お知らせ

- MDネットワーク機能で高速録音はできません。おめ ざめタイマー、留守録タイマーと組み合わせて使うこ ともできません。
- ◆本機側のMDにディスクタイトルが記録されている場合は、ディスクタイトルはコピーされません。
- MD ネットワーク機能でグループ名はコピーされません。
- MD ネットワーク機能で録音終了後、ポータブル MD プレーヤーは節電のため、約 4 分後に自動的に電源「切」になります。(点滅表示になります。再び通信確立するには、リモコンの [P-MD/AUX] を押してください)

#### 別売り機器から録音する

#### お知らせ

- SYNCHRO モードでは音が一定レベルに達したところから録音が始まるため、曲によっては頭の部分が録音されないことがあります。その場合は SYNCHROモードを使用せずに録音し、後からディバイド機能(→ 35 ページ) などで編集してください。
- マイクを接続すると、SYNCHRO モードで正しく動作しないことがあります。
- SYNCHRO モードでは一時停止できません。

# 別売り機器から MD・テープ に録音

「● 一般的なポータブル MD プレーヤー ● アナログプレーヤーなど

リモコン

押して"AUX"を選ぶ

P-MD/AUX

---- AUX ----

押すたびに AUX ←→ P-MD

リモコン

# 録音レベルを確認する

別売り機器のヘッドホン端子と接続しているときは、別売り機器を再生させ、レベル表示が、時々端まで点灯する程度に、別売り機器の音量を調節してください。

押し続けて、入力レベルを選ぶ

レベル表示 - **《《《《《《』)》》》》》》** 

P-MD/AUX

NORMAL :信号レベルが通常の機器

‡ HIGH

: ポータブル MD など信号

レベルが低い機器

3



押す

4



- ① 回して"REC MODE"を選び -REC MODE-
- ② [ENTER] を押す
- ③ 回して、録音モードを選び (→ 左ページ「録音モードについて」)
- ④ [ENTER] を押す

5

MD •/II -HI-SPEED CD-MD 押す

- ◆ SYNCHRO モードのときは、一時停止状態になります。別売り機器から信号が入ると、自動的に録音が始まります。
- TURN BACK または TURN/TIME モードのときは録音待機状態になります。 もう 1 度 [MD ● / ■ HI-SPEED CD → MD] を押してください。

別売り機器を再生する

# 本機のテープに録音する

- ① 手順 2 までを行う。
- ②「TAPE ●/III を押す。
- ③ 別売り機器を再生する。


使いこなす

別売り機器をつなぐMDネットワークでMDからM別売り機器からMD・テープに

49

# マイクを使う

別売り品の品番は、2003年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。




# マイクを接続する

- ①電源を入れる。
- ② 音量を下げ、本機後面の MIX MIC 端子にマイクを接続する。(スイッチ付きマイクのときはON にする)

# マイク

- プラグタイプ:モノラルミニ (M3)
- 推奨品: RP-VK45 (別売り)



# カラオケを楽しむ

- ① CD またはテープ、ラジオ、MD、別売り機器 (AUX 入力)を再生する。
- ② カラオケを始め、マルチ JOG を回して、本機の音量を調節する。

# 拡声器として使う

- ① [■]を押して、"CD"、"MD" または "TAPE" を 選ぶ。
- ② マルチ JOG を回して、本機の音量を調節する。

# 録音する

## お願い

CD から MD ヘマイクを使ってミキシング録音するときは、はじめにマイクを接続してください。自動的にアナログ録音に切り換わります。

録音中にマイクを接続してもマイクの音は録音されません。

# 準備

- 録音用 MD またはテープを入れる。
- 必要に応じて MD の録音時間(LPモード)を 選ぶ。(→ 25ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。 (→ 27 ページ)

# ( カラオケを録音する(マイクミキシング) 】

- ① CD を入れ、[■] を押して "CD" を選ぶ。
- ③ MD に録音する場合は [MD ●/II HI-SPEED CD → MD] を押す。 テープに録音する場合は [TAPE ●/II] を押す。

## ( マイクの音だけを録音する

- ① [■]を押して、MD に録音する場合は "MD" を TAPE に録音する場合は "TAPE" を選ぶ。
- ② MD に録音する場合は [MD ●/II HI-SPEED CD → MD] を押す。
  - テープに録音する場合は[TAPE ●/¶¶]を押す。

#### お知らせ

- 音声多重の CD やテープを使っても、歌手の声を消すことはできません。
- マイクの録音中にハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- P-MD モードまたは AUX モード(➡ 49 ページ)で入力レベルを "HIGH" にした場合は、マイクを使用できません。
- MD 再生中のレベルメーターにはマイク入力の信号は含まれません。
- マイクを使わないときは、マイクのプラグを抜いてください。(マイクを接続していると、CD から MD への録音はアナログになります。)
- CD 高速録音 (➡ 30 ページ) でマイクミキシングはできません。
- ▼イクの録音レベルは変更できません。



# MDの種類

# ■再生専用MD


録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式のMDを「光 ディスク」といいます。



# ■録音用MD

磁気によってデータを記録します。この方式のMDを「光 磁気ディスク」といいます。



## ( MDの録音・編集について

# ■テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、**イレース** (消去)機能 (➡ 37ページ) で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

# ■MD 1枚への録音曲数は 、収録時間内で 最大254曲までです

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合に も約2秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

#### ■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



# ■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CDなどからMDにデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、このMDから、さらに別の MDへはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はありません。

## ■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

# 〔 よく出てくる MD 用語

# ■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある 区切りから次の区切りまでが1曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されます。 トラックマークを入れることで、1枚のMDに最大 254曲番まで記録することができます。

# ■TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこ に書き込まれた内容をTOC情報といいます。

# ■UTOĆ (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられるTOCです。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MDにUTOC情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

# ■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

# ( 取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のあるMDは、故障の原因になりま すので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



使いこなす

い安体とさ

カラオケを楽しむ鉱声器として使う

# CD について

COMPACT のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特 殊形状の CD はご使用にな らないでください。(機器 の故障の原因になります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致し たディスクをご使用ください。規格外ディスクを 使用すると、正しく再生できない場合があります。

# ■ CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。録音終了時に ファイナライズ\*が必要です。

ただし、記録状態によって再生できない場合があ

※音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよ うに処理すること。

# ■持ちかた



# ■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)



# ■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

## ( 取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故 障の原因ともなりますので、次のことをお守りく ださい。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷し た CD は使わない

# ■ 100 分を越えるテープ


テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送 り、巻戻しをくり返さないでください。(回転部に 巻き込まれることがあります)

# ■エンドレステープはオートリバース対応 のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれ ます。必ずテープについている使用説明をお読み ください。

# ■テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたりする原因になり ます。



# ■録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを 貼ってください。

# ■録音を消して無音テープを作るには

- ① 電源を入れ、録音済みテープを入れる。
- ② [**■**] を押して、"TAPE" を選ぶ。
- ③ リモコンの [PLAY MODE] を押して、リバー スモードを選ぶ。
- ④ 本体の「TAPE ●/III を押す。

# ( 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる 場合がありますので、次のことをお守りください。

- テープに付属している以外のシール (特に厚み のあるシール) を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

# CD・MD・テ

## ■次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

# ■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ た布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。

# ■ CD・MD を良い音でお楽しみいただくために

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

#### 推奨品:

CD レンズクリーナー(品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー(品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)

■テープを良い音でお楽しみいただくために 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清 掃されることをおすすめします。

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会 **2** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物 (ミュージック テープ、カラオケテープなど) の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ り保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利 (店の BGM など) のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請、その他の手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部また は最寄りの支部にお尋ねください。

# -日本音楽著作権協会 -

部 ☎(03) 3481-2121 静岡支部 ☎(054) 254-2621 北海道支部 ☎(011) 221-5088 中部支部 ☎(052) 583-7590 盛岡支部☎(019) 652-3201 北陸支部☎(076) 221-3602 仙台支部 ☎(022) 264-2266 京都支部 ☎(075) 251-0134 長野支部☎(026) 225-7111 大阪支部☎(06) 6244-0351 大宮支部 ☎(048) 643-5461 神戸支部 ☎(078) 322-0561 上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 ☎(03) 3562-4455 四国支部 ☎(087) 821-9191 西東京支部 ☎(03) 3232-8301 九 州 支 部 ☎(092) 441-2285 「頼べハコンサート湖 ☎(03) 5286-1671 鹿児島支部 ☎(099) 224-6211 立川支部 ☎(042) 529-1500 那覇支部 ☎(098) 863-1228 横浜支部☎(045) 662-6551

# 主な仕様

# ラジオ

受信周波数

FM : 76.0 ~ 90.0 MHz (TV 1ch ~ 3ch) AM : 522~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

#### MD デッキ

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 半導体レーザー (波長 780 nm) による 読み取り方式

非接触光学式

サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮/伸張方式 ATRAC/ATRAC 3(MDLP)方式

2 チャンネル (ステレオ) チャンネル数 ワウ・フラッター : 測定限界以下

# |テープレコーダー

トラック方式 : ステレオ 録音方式 交流バイアス 消去方式 : 交流消去

: バリアブルサウンドモニター モニター方式

周波数範囲 ノーマルポジション : 70 ~ 15,000 Hz (JEITA)

#### |CD プレーヤー

サンプリング周波数 : 44.1 kHz 量子化 16 ビット直線

半導体レーザー(波長 780 nm) 光源 チャンネル数 2 チャンネル (ステレオ) ワウ・フラッター 測定限界以下 DA コンバーター : MASH(1ビットDAC)

## |共通

スピーカー : 7 cm/6 Ω フルレンジ 2 個

入力端子 MIX MIC : モノラルミニ(M3)

(適合マイクインピーダンス 200~

 $600 \Omega$ 

P-MD (6P) /AUX (M3)

P-MD、AUX (HIGH) : -21 dBV : -8 dBV AUX (NORMAL)

出力端子

: ステレオミニ(M3)

(適合ヘッドホンインピーダンス 16  $\sim 64 \, \Omega$ 

実用最大出力 : 6 W (3 W + 3 W) (JEITA) 電源

AC100 V, 50/60 Hz

消費電力

PHONES

: 22 W 最大外形寸法 : 431 × 180 × 272 mm (JEITA) (幅×高さ×奥行)

:約4.8 kg

電源切時の消費電力:約0.8W

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

# 音のエチケット‐

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

必要なとる

# Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参照 ページ
他の機器との	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、フォノイコラ イザーアンプが必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	48
の接続	テレビをつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	48
続	有線放送をつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。	48
	MD ネットワークに対応して いる機器は?	カタログにこのマー クの付いている製品 が対応しています。	48
	長時間ステレオ録音をしたい	LPモード2倍/4倍の設定をしてから 録音します。	25
	MD の残り時間を知りたい	MD 停止中にリモコンの [DISPLAY] を 数回押して "MD Rem" を表示させます。	47
	録音した曲に上書き録音したい	MDは、テープと異なり、上書き録音はできません。 MDの残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録音してください。	37
	録音済み MD の続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音してください。 頭出しは不要です。	
M	録音中に音量や音質を変えた らどうなる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーから出る音を変えても、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。	_
	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは 再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_
	長時間ステレオ録音した曲の再生 はどうやって切り換えるの?	録音された状態によって、自動的に切り 換わります。	_
	LP2、LP4 で録音された MD は、音質が悪くなる?	LP4 では、ごくまれに雑音が録音されることがあります。標準時間録音 (LP MODE OFF) または LP2 録音をおすすめします。	24
	高速録音すると音質は悪くなる?	高速録音しても音質には影響ありません。	
	ディスクタイトルが正しく 表示されない	本機でグループ編集を行った MD を、グループ編集未対応の機種で再生するとディスクタイトルが正しく表示されません。	_
2	別売り機器 (AUX) からの出力 が小さいが?	推奨のコードをお使いください。	48
その他	引っ越しするのだが、そのま ま使える?	東日本・西日本に関係なく使えます。 ラジオのエリアバンクを設定し直してく ださい。	22
	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも 1つの方法です。	47

表示	意 味 または 処 理
ADJUST CLOCK	時計を合わせてください。
ADJUST TIMER	タイマーの時刻を設定してください。
BLANK DISC	MD に一曲も録音されていません。聞くときは録音済みの MD を入れてください。録音はそのまま行えます。
CAN NOT EDIT	再生中のタイトル入力後、MD 編集はできません。プログラム、ランダム、グループ設定中はMD の編集やタイトル入力できません。各設定を解除してから編集操作を行ってください。
CAN'T MEMORY	コピー元の MD タイトルが記憶できていません。再度操作してください。
CHANGE TIME	タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻になっています。終了時刻を変えてください。
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。
DISC、PROTECTED (交互に表示)	MD 誤消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MD の誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
LOAD ERROR PRESS EJECT (交互に表示)	[▲] を押して、MD を取り出してください。挿入方向とシャッターが閉じている ことを確認して、再度入れてください。
EMERGENCY、STOP(交互に表示)	録音中に異常が発生しました。MD を入れ直してください。
ERROR	操作が違います。
GROUP DATA FULL	MD の領域が足りません。タイトルを短くするか、消去してください。
NOT COMBINE	コンバインできません。(MD の記録方式上の制約です。)
NOT DIVIDE	ディバイドできません。(MD の記録方式上の制約です。)
NOT FIND	タイトルサーチで検索したが該当する曲が見つかっていません。もう1度 [TITLE SEARCH]を押して別の曲名を入力して検索してください。
PlaybackDISC	再生専用 MD のため、録音や編集はできません。
P-MD ERROR	ポータブル MD との通信エラーです。再度リモコンの[P-MD/AUX]を押してください。
P-MD (点滅表示)	ポータブル MD との通信が中断しています。再度リモコンの [P-MD/AUX] を押してください。
REC ERROR	録音中に異常が発生しました。表示中は、音声は録音されていません。
SCMS、CAN NOT COPY (交互に表示)	ビデオ CD、CD-ROM、コピー禁止が設定されたディスクなどからは録音できません。 SCMS (➡ 51 ページ) が記録された CD-R や CD-RW から MD に録音しようと しました。デジタルでは録音できませんので録音モードを "ANALOG REC?" (➡ 24 ページ) に切り換えてください。
SELECT OVER	これ以上イレースするトラックを選べません。
TAPE、PROTECTED (交互に表示)	テープのつめが折れているため録音できません。 録音するには、テープのつめの部分にセロハンテープなどを貼ってください。
TITLE FULL (約2秒点灯)	タイトルを、本機にこれ以上記憶できません。 各トラックのタイトル入力は約 100 文字までです。
TITLE OVER	タイトルを書き込むだけの空きがない状態でまとめてタイトルを入力しようとしました。録音または再生が終了して "UTOC Writing" の点滅後に続きを入力してください。
TOC ERROR	MD の読み取りに問題のある可能性があります。 電源を切/入したあと、MD を入れ直してください。
	MD に異常があるか、損傷しています。MD を取り替えてください。
TOC Reading	MD の情報を読み込み中です。この間は操作できません。
TRACK NUMBER、 NOT EQUAL (交互に表示)	曲数の違う MD へはタイトルステーション機能は使えません。
TRACKxxx、PROTECTED、 ERASExx?? (交互に表示)	曲にプロテクト (保護) がかかっています。消去していいか確認してください。 消去することはできます。
UTOC FULL	MD に情報を書き込める余白がありません。 不要なタイトルや曲を消去してください。(UTOC FULL の状態ではディバイドもできません。)

こんな表示が出たら

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

, ,	こんなときは	EDの販売店にご相談ください。 ここをご確認ください		参照
	電源を切っているのに表示部が		デモ機能を「切」にしてください。	ページ
表示部	点灯して、次々と変化する。	プ この人の 日の こう	時計を合わせてください。	2. 42
	音が出ない。	音量が最小になっていませんか。	音量を調節してください。	10
		ヘッドホンを接続していません か。	ヘッドホンをはずしてください。	47
シ	設定時刻になってもタイマーが 動作しない。	電源が入っていませんか。	おめざめ、留守録タイマーは 電源を切らないと動作しません。	43、 45
システム全体に共通		"のPLAY、のREC、SLEEP、 ALARM" が表示していますか。	おめざめ、留守録、おやすみ、アラ ームの各タイマーのタイマー実行設 定を行って表示させてください。	43 ~ 46
体に	電源「切」に時計が表示されない。		時計を合わせてください。	42
共通	記憶させた放送局、タイマー予約、時刻が消えた。	電源プラグを長期間抜いていませんか。	再度設定してください。 メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」時も、電源プラグをコンセントに差し込んでおくことをおすすめします。	46
	表示が出ない。	電源コードを正しく接続していますか。	電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込んでください。	7
	再生できない。 CD を入れても、曲数などが表	CD が裏表逆になっていませんか。	ラベル面を上にして入れてくだ さい。	11
	示されない。 	規格外の CD を使用していません か。	規格に合致した CD と取り替えてください。	52
С		寒い所から急に暖かい所に持って きたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用してく ださい。	1
	特定の箇所が再生できない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふいてください。	52
ט	CD の音がとぶ。 CD を録音すると音がとぶ。	CD の裏面に傷や指紋が付いていませんか。	指紋は柔らかい布でふいてください。 傷が付いている場合は、CDを交換してください。	52
	高速録音すると本機が振動する。		故障ではありません。 CD の種類によっては、本機が振動する場合があります。	_
	うまく受信できない。 雑音やひずみが多い。	FM ホイップアンテナを調節しましたか。	きを変えてください。	21
		AM ループアンテナを接続していますか。	AM ループアンテナの向きや 位置を変えてください。 AM ループアンテナを本体から 離してください。	7. 21
ラジオ		テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源を切ってください。	_
シオ		送信所が遠くありませんか。	送信所が遠い場合、または鉄筋 ビルの中などでは電波が弱くな ります。窓際など、条件の良い 場所に設置してください。	21
		アンテナのコードが電源コードに 接近していませんか。	アンテナのコードと電源コード を離してください。	_
	テレビ放送が受信できない。	ラジオが AM バンドになっていませんか。	テレビは 1 ~ 3 チャンネルの音声 のみ FM バンドで受信可能です。	21

必要なとき

	こんなときは	ここをご確認ください	処理	参 照 ページ
	再生または録音できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。約 1 時間待ってから使用してください。	_
		再生専用の MD に録音しようと していませんか。	録音用 MD を入れてください。	51
		誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じてください。	
		すでに録音された時間または曲数 (上限 254 曲) がいっぱいになっ ていませんか。	不要な曲があれば消してから録音してください。 (MDは、たとえ 1 秒の録音でも、約 2 秒分の領域を使うため、短い曲を多く録音すると、再生側の時間表示より録音時間が少し長くなります。)	51
	MD を入れても曲数などが表示 されない。	MD以外のモード(CD、ラジオなど)になっていませんか。	[■] を押して "MD" に切り換え てください。	_
		MD が破損しているかもしれません。	別の MD で確認してみてください。	
	MD を入れても自動的に引き込まれない。 また、入れるのに力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおしてください。	_
M D	コンバインやディバイドができ ない。また、曲を消しても残り 時間が増えない。	録音・消去をくり返していませんか。	録音データがしだいに細かく分断されていくため左記のような状態になることがあります。(MDの記録方式上の制約です。)この時サーチを行うと、音が途切れたりすることがあります。	_
			録 音 モ ー ド ( LP MODE OFF/LP2/LP4/モノラル長時間)の異なる曲は、1 曲にまとめ ることができません。	_
	MD の操作ができない。	一時的に内部回路で不具合が起き た可能性があります。	電源を切/入してから操作してください。異常が再発するとき は販売店にご相談ください。	_
	ディスクタイトルの表示がおか しい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力 や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	39
	ディスクタイトルが正しく表示されない。		本機でグループ編集を行ったMDを、グループ編集未対応の機種で再生するとディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4 モードで録音された曲で 若干の音漏れが生じる。		LP4 モードで録音された曲をつないだり、分けたりすると、つないだ部分や分けた部分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる場合があります。	_
ァ	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	ヘッド部を清掃してください。	53
プ	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハン テープなどを貼ってください。	52
リモコン	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていま せんか。	⊕、⊝を正しく入れてください。	6
ン		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。	

# メモリーのリセット(初期化)

次のようなときは、右の手順で、メモリーを リセット (初期化) してください。

- ボタンを押しても何も反応しない。
- メモリー内容を消して、再度設定したい。

# ● メモリー内容をリセット (初期化) するには

- ① 電源プラグを、コンセントから抜く
- ② 本体の [POWER o/l] を<u>押し続けながら</u>
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込み 表示部に "-----" が表示されたら
- ④ [POWER o/l] を離す

# ● メモリーをリセット (初期化) すると

- 高速録音は約74分間経過しないとできません。
- 時計、放送局などは再度設定が必要です。

# 呆証とアフタ

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

# 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口 | へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター | へ!

# ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

# ■ 補修用性能部品の保有期間

当社はパーソナル MD システムの補修用性 能部品を、製造打ち切り後8年保有してい ます。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

## ■ 修理を依頼されるとき

56~57ページの表に従ってご確認のあ と、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理させていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

# ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

## ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|**技術料**| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品名	パーソナル MD システム お買い上げ日 年 月						
品番	RX-MDX81	故障の状況	できるだけ具体的に				

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

いかくだっ

さ

#### ナショナル/パナソニック 修 相 談

#### ナビダイヤル **巡** 0570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近

**25** (077)582-5021

**25** (075)672-9636

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

71-4

京都 京都市伏見区竹田中川原町

大阪 大阪市北区本庄西1丁目

地

兵庫

地

区

**熊本** 熊本市健軍本町12-3

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目

**大島** 名瀬市長浜町10-1

区

天草 本渡市港町18-11

5-33

**25** (096)367-6067

**2** (0969)22-3125

**8** (099)250-5657

**25** (0997)53-5101

九

**25** (092)593-9036

**25** (0952)26-9151

**25** (095)830-1658

**25** (097)556-3815

**25** (0985)63-1213

沖

縄

地

大分市萩原4丁目8-35

宮崎市本郷北方字草葉

八戸字上深町3044

福岡 春日市春日公園3丁目48

佐賀 佐賀市鍋島町大字

長崎 長崎市東町1949-1

宮崎

区

奈良 大和郡山市筒井町

**和歌山** 和歌山市中島499-1

3丁目2-6

**2** (0743)59-2770

**25** (073)475-2984

神戸市中央区琴/緒町

800番地

北海

**25** (011)894-1251

**25** (0166)31-6151

**25** (043)208-6011

中

**25** (076)294-2683

**25** (076)432-8705

**25** (0776)54-5606

**2** (0263)86-9209

**3** (054)287-9000

石川 石川県石川郡野々市町

稲荷3丁目80

福井 福井市開発4丁目112

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡市西島765

富山 富山市寺島1298

静岡

札幌 札幌市厚別区厚別南

旭川 旭川市2条通21丁目

左1号

2丁目17-7

渞

地区

帯広 帯広市西19条南1丁目

**函館** 函館市西桔梗589番地241

**25** (0155)33-8477

(函館流通卸センター内)

**25** (0138)48-6631

#### **25** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 地 ヌ **青森** 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 =13 地 中 区 3-7-10 7-4-18 岡山 岡山県都窪郡早島町 **鳥取** 鳥取市安長295-1 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 矢尾807 **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 3丁目12-2 広島 広島市西区南観音8丁目 **23** (023)641-8100 **25** (018)826-1600 **25** (0859)34-2129 13-20 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島県安達郡本宮町 松江 松江市平成町182番地14 **23** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司 **25** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **2** (083)986-4050 地 区 浜田 浜田市下府町327-93 **2** (0855)22-6629 **栃木** 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **3** (028)689-2555 **2** (03)5477-9780 兀 地 区 Ξ. 群馬 高崎市大沢町229-1 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 高知 南国市岡豊町中島331-1 **25** (027)352-1109 香川 高松市勅使町152-2 **3** (055)222-5171 **2** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 茨城 つくば市花畑2T目8-1 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **25** (0298)64-8756 徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 3-16 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 **埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (045)847-9720 **23** (088)698-1125 **25** (048)728-8960 **新潟** 新潟市東明1丁目8-14 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (025)286-0171

2099-2

**25** (098)877-1207

地

名古屋

8-10

名古屋市瑞穂区塩入町

岡崎 岡崎市岡町南久保28

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高屋太子2丁目30

高山 高山市花岡町3丁目82

**3** (052)819-0225

**25** (0564)55-5719

**25** (058)323-6010

**25** (0577)33-0613

久居市森町字北谷1920-3

**25** (059)255-1380

	あ					
アラー	]グ録音 -ムタイマ-	_				44
アンテ イコラ	ナ イザー				 7,	21 47
エリア	・ロスキャ) "バンク				 	.22
オート	·オフ ·チューニ:	ング			 	.21
オール	イレース ルリピート				 	.17
おめさ	け録音 めタイマ- みタイマ-	<b>–</b>			 	.43
	音場					
グルー	<b>か</b> -ププレイ/	/グル,—	プにまと	かろ	1/1	3/
高速録	音 ズイン				 	.30
	さ					
サーチ シンク	- /スキッフ <sup>/</sup> 口録音	۴ 			 .11,	13 24.
	た					
タイト	·ル ·ルサーチ				 	.15
ダイレ	ルステージ	۲			 .11,	13
ディス	(クタイト) (プレイ				 	.47
テーフ	イド プカウンタ-	<b>–</b>			 .19,	27
ドース	能 、機能 ・クイレー				 	.44
トラッ	クタイトルクマーク	レ			 	.39
	クリピー					
	な					

30 19 16 17
33 47 47
50 23 8 33 36 57
47 17 27 6 45
19
31 33 31 24 51 51

[±

# 愛情点検

# 長年ご使用のパーソナルMDシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	<b>A</b> (	)	_	品	番	RX-MDX81		
お客様ご相談窓口	<b>a</b> (	)	_	お買い	上げ日	年	月 E	3

# 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003